



SHOOT 1	
曝光设定	
拍摄模式	M、S、A、P、C1、C2、C3
快门角度	自动、11.2°、22.5°、45°、60°、72°、75°、86.4°、90°、108°、120°、144°、150°、172.8°、180°、216°、270°、300°、360°
快门速度*1	自动、1/25-1/8000秒 *仅限拍摄风格为STILL-LIKE时
快门模式	速度、角度
光圈	设定取决于所安装的镜头
曝光补偿	±3
ISO感光度设定	
ISO感光度	ISO自动、ISO100-25600
ISO感光度级别	1 EV、1/3 EV
ISO感光度扩展	高ISO扩展 <input type="checkbox"/> 关闭、 <input type="checkbox"/> 开启
ISO自动设置	ISO下限 <input type="checkbox"/> ISO100-20000 ISO上限 <input type="checkbox"/> ISO125-25600 最大快门角度 <input type="checkbox"/> 自动(较窄)、自动(窄)、自动、自动(宽)、自动(较宽)、1.1° - 360° 快门速度下限 <input type="checkbox"/> 自动(较高)、自动(高速)、自动、自动(低速)、自动(较低)、1/8000 - 1秒
AE 测光模式	
矩阵测光	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
中央重点平均测光	<input type="checkbox"/>
重点测光	<input type="checkbox"/>

SHOOT 2	
DC截幅(Super35)模式	
关闭	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 开启	
<input type="checkbox"/> 自动	
录制设定	
格式	CinemaDNG, MOV
位深度*2	8bit、10bit、12bit
压缩*3	ALL-I、GOP
分辨率	UHD 3840x2160、FHD 1920x1080
帧频	23.98fps、25fps、29.97fps、50fps、59.94fps、100fps、119.88fps
音频录制	
关闭	<input type="checkbox"/>
开启	增益调整 <input type="checkbox"/> 自动、手动(通道1/2同步(关闭、开启)、通道1调整量、通道2调整量) 消除风噪声 <input type="checkbox"/> 关闭、 <input type="checkbox"/> 开启

SHOOT 3	
白平衡*4	
自动 AWB	<input type="checkbox"/>
自动(光源优先) AWB	<input type="checkbox"/>
日光 *	<input type="checkbox"/>
阴影 *	<input type="checkbox"/>
阴天/多云 *	<input type="checkbox"/>
钨丝灯 *	<input type="checkbox"/>
荧光灯/白光管 *	<input type="checkbox"/>
闪光灯 *	<input type="checkbox"/>
色温	<input type="checkbox"/> 2500-10000K
自定义1	<input type="checkbox"/>
自定义2	<input type="checkbox"/>
自定义3	<input type="checkbox"/>
色彩模式*5	
标准	<input type="checkbox"/>
鲜艳	<input type="checkbox"/>
中性	<input type="checkbox"/>
肖像	<input type="checkbox"/>
风景	<input type="checkbox"/>
电影院	<input type="checkbox"/>
蓝绿色和橙色	<input type="checkbox"/>
夕阳红	<input type="checkbox"/>
森林绿	<input type="checkbox"/>
FOV蓝色经典	<input type="checkbox"/>
FOV黄色经典	<input type="checkbox"/>
黑白	<input type="checkbox"/>
色调控制	
关	<input type="checkbox"/>
手动	<input type="checkbox"/>
镜头光学补偿	
畸变	<input type="checkbox"/> 关闭、 <input type="checkbox"/> 自动
横向色差	<input type="checkbox"/> 关闭、 <input type="checkbox"/> 自动
衍射	<input type="checkbox"/> 关闭、 <input type="checkbox"/> 自动
周边光量	<input type="checkbox"/> 关闭、 <input type="checkbox"/> 自动
色彩偏差	<input type="checkbox"/> 关闭、 <input type="checkbox"/> 自动、0mmF0 #1-#10

*1 仅限拍摄风格为STILL-LIKE时(可于SYSTEM2菜单中选择)
*2 仅限录制格式为CinemaDNG时
*3 仅限录制格式为MOV时
*4 支持白平衡调整
*5 色彩模式支持±5档调整,支持调整对比度,锐度,饱和度以及曝光
*6 对焦支持移动区域
*7 取决于所选品牌

SHOOT 4	
对焦	
1 对焦模式	自动对焦 <input type="checkbox"/> 、手动对焦 <input type="checkbox"/>
对焦区域*6	多点自动对焦 <input type="checkbox"/> 、单点 <input type="checkbox"/>
AF+MF	关闭、开启
时常自动对焦	关闭、开启
人脸/人眼侦测	关闭、仅限人脸 <input type="checkbox"/> 、人脸/人眼(自动) <input type="checkbox"/>
2 对焦限制	关闭、开启 <input type="checkbox"/> 近端 <input type="checkbox"/> 、 <input type="checkbox"/> 远端 <input type="checkbox"/>
放大中自动对焦	关闭、开启
自动对焦扩展	图像放大 <input type="checkbox"/> 全屏、PIP 自动扩展 <input type="checkbox"/> 关闭、 <input type="checkbox"/> 开启 自动扩展时间 <input type="checkbox"/> 1秒、 <input type="checkbox"/> 2秒、 <input type="checkbox"/> 5秒
3 手动对焦扩展	图像放大 <input type="checkbox"/> 全屏、PIP 自动扩展 <input type="checkbox"/> 关闭、 <input type="checkbox"/> 开启 自动扩展时间 <input type="checkbox"/> 1秒、 <input type="checkbox"/> 2秒、 <input type="checkbox"/> 5秒
手动对焦显示	关闭、缩放条 <input type="checkbox"/> 、 <input type="checkbox"/> 、缩放条 <input type="checkbox"/> 、 <input type="checkbox"/> 、对焦距离(米、英尺)
峰值对焦	关闭、白色、黑色、红色、黄色
防抖	
镜头光学防抖	关闭、开启
电子防抖	关闭、开启
镜头功能设置	
对焦模式	自动对焦 <input type="checkbox"/> 、手动对焦 <input type="checkbox"/>
对焦限制	关闭、开启 <input type="checkbox"/> 近端 <input type="checkbox"/> 、 <input type="checkbox"/> 远端 <input type="checkbox"/>
光学防抖	关闭、开启
AFL按键设定	自动对焦锁定(按住)、AF-ON *设定取决于所安装的镜头

SHOOT 5	
画面比例引导	
显示格式	白线、半透明
1.33:1	关闭、开启
1.85:1	关闭、开启
2.39:1	关闭、开启
导演取景器	
关闭	<input type="checkbox"/>
开启	品牌 <input type="checkbox"/> (ARRI、SONY、RED) 型号 <input type="checkbox"/> (ARRICAM / ARRIFLEX、ALEXA LF / ALEXA Mini LF、ALEXA SXT、ALEXA Mini、AMIRA、ALEXA 65、ALEXA XT、VENICE、MONSTRO 8K、HELIUM 8K、DRAGON 6K、EPIC MX 5K、GEMINI 5K) 设定*7 <input type="checkbox"/> 全景视图(关闭、黑色、半透明)
亮度级别监视器	
矩阵图	<input type="checkbox"/>
矩阵图(大)	<input type="checkbox"/>
波形图	<input type="checkbox"/>
波形图(大)	<input type="checkbox"/>
斑马纹	
条纹显示	高光、曝光级别
高光显示	高光级别 <input type="checkbox"/> 70-100% 颜色 <input type="checkbox"/> 黑色、白色、绿色、蓝色、黄色、红色
曝光级别显示	曝光级别 <input type="checkbox"/> 0-100% 范围 <input type="checkbox"/> ±5 ±30% 颜色 <input type="checkbox"/> 黑色、白色、绿色、蓝色、黄色、红色

SHOOT 6	
转盘曝光操作	
关闭	<input type="checkbox"/>
开启	<input type="checkbox"/>
切换转盘功能	
<input type="checkbox"/> 前转盘	
<input type="checkbox"/> 后转盘	
转盘设定	
光圈/快门角度	初设、反向
光圈/快门速度*1	初设、反向 *仅限拍摄风格为STILL-LIKE时
曝光补偿	初设、反向
快门按键设定	
关闭	<input type="checkbox"/>
REC	<input type="checkbox"/>
AEL按键设定	
AEL	<input type="checkbox"/>
AEL(长按)	<input type="checkbox"/>
AFL	<input type="checkbox"/>
AFL(长按)	<input type="checkbox"/>
AF-ON	<input type="checkbox"/>
AEL+AFL	<input type="checkbox"/>
AEL+AFL(长按)	<input type="checkbox"/>
LV放大检视	<input type="checkbox"/>
半按快门自动对焦	
关闭	<input type="checkbox"/>
开启	<input type="checkbox"/>

PLAY 1

筛选显示的文档	
全部显示	
仅限静态图像	
仅限动画	
锁定	
选择档案	
锁定	解锁
锁定	否、是
全锁定	否、是
解除锁定	否、是
全解除锁定	否、是
标记	
选择档案	
标记	解除标记
全标记	否、是
全解除标记	否、是
转动	
选择档案	
转动	
转动	
删除	
选择档案	
此档案	否、是
已全部标记	否、是
全部	否、是
幻灯片方式展示	
全部档案	
锁定的档案	
标记的档案	
幻灯片播放设定	幻灯片播放时间 2秒、5秒、10秒
	重复播放 否、是

PLAY 2

DNG显影	
选择文档	
此文档	
曝光警示	
关闭	
开启	
套用转动(图像自动转动)	
关闭	
开启	
AEL按键设定	
无	
锁定	
标记	
转动	
转动	
曝光警示	
图像放大	
播放筛选器切换	

SYSTEM 1

记忆媒体格式化	
SD卡	否、是
USB储存设备	否、是
记忆卡	
SD卡	
USB储存设备	
文档名/编号	
相机ID	A-Z
卷号	001-999
著作权信息	
输入拍摄者名称	输入画面
著作权主名称	输入画面
备注标签	输入画面
保存著作权信息	关闭、开启
时间码	
RUN模式	REC RUN、FREE RUN
计数模式	DF、NDF
HDMI输出	关闭、开启

*8 重设全部拍摄设定
*9 重设全部播放设定
*10 重设全部系统设定

SYSTEM 2

拍摄风格	
CINE	
STILL-LIKE	
自定义模式设定	
C1	
C2	
C3	
自定义QS	
自定义画面	
显示模式设置	
自定义 1-4	关闭 开启
	字体大小(普通、大) 拍摄数据(关闭、最小、标准) 日期/时间(关闭、日期、日期+时间设定、日期+时间+时间设定) TC/时长(关闭、TC、时长、TC+时长) 格线[关闭、4分区(黑色)、9分区(黑色)、16分区(黑色)、4分区(白色)、9分区(白色)、16分区(白色)] 画面比例指引(关闭、开启) 中心标记(关闭、开启) 水平器(关闭、开启) 高度级别监视器(关闭、开启) 斑马线(关闭、开启) 音频参数(关闭、开启)
锁定模式中的操作	
有效操作	+REC按键、+REC
触摸操作	
关闭	
开启	

SYSTEM 3

电子音	
快门音量	0-5
REC音量	0-5
AF合焦提示音	0-5
倒计时音效	0-5
水平调整器	
按屏幕指示进行水平调整	
像素刷新	
否	
是	
LCD设定	
亮度	自动、1-7档
色调	红(-5+5)、蓝(-5+5)
省电	
LCD关闭	关闭、10秒、30秒、1分钟、5分钟、10分钟
自动关闭电源	关闭、30秒、1分钟、5分钟、10分钟
ECO模式	关闭、开启

SYSTEM 4

HDMI输出	
监控输出	信息显示(开启、关闭)
录制视频输出	分辨率(开启、关闭) 帧频(23.98fps、25fps、29.97fps、50fps、59.94fps、100fps、119.88fps)
USB模式	
连接时选择	
存储装置	
视频设备类(UVC)	

SYSTEM 5

日期/时间设定	
日期格式	年/月/日、月/日/年、日/月/年
时间格式	AM/PM、24H
语言	
选择设定	英语、日语、德语、法语、西班牙语、意大利语、简体中文、繁体中文、韩语、俄语、荷兰语、波兰语、葡萄牙语、丹麦语、瑞典语、挪威语、芬兰语
信息 *仅确认	
1	型号、编号、版本、相机操作时间、传感器温度
2	确认标记
固件更新	
相机	现行版本、储存设备内的版本(SD卡、USB存储设备)
镜头	现行版本、储存设备内的版本(SD卡、USB存储设备)
相机重设	
重设拍摄设定*8	否、是
重设播放设定*9	否、是
重设系统设定*10	否、是
全部重设	否、是