



## SHOOT 1

曝光设定	
拍摄模式	M、S、A、P、C1、C2、C3
快门速度	自动、BULB、30-1/8000秒、SYNC
光圈	*设定取决于所安装的镜头
曝光补偿	±5

ISO感光度设定	
ISO感光度	ISO自动、ISO100-25600
ISO感光度级别	1 EV、1/3 EV
ISO感光度扩展	复合低ISO扩展 <input type="checkbox"/> 关闭、 <input type="checkbox"/> 开启 高ISO扩展 <input type="checkbox"/> 关闭、 <input type="checkbox"/> 开启
ISO自动设置	ISO下限 <input type="checkbox"/> ISO100-20000 ISO上限 <input type="checkbox"/> ISO125-25600 快门速度下限 <input type="checkbox"/> 自动(较高)、自动(高速)、自动、自动(低速)、自动(较低)、1/8000-1秒

AE 测光模式	
矩阵测光	<input type="checkbox"/>
中央重点平均测光	<input type="checkbox"/>
重点测光	<input type="checkbox"/>

驱动模式	
单幅	<input type="checkbox"/>
连拍(高速)	<input type="checkbox"/> H
连拍(中速)	<input type="checkbox"/> M
连拍(低速)	<input type="checkbox"/> L
自拍计时2秒	<input type="checkbox"/> 2
自拍计时10秒	<input type="checkbox"/> 10
定时器	<input type="checkbox"/> ONT <input type="checkbox"/> 1秒-60分钟 X 2-99次、无限次

包围曝光	
曝光	关闭 <input type="checkbox"/> 开启 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 包围曝光拍摄张数(3张、5张) <input type="checkbox"/> 包围曝光值(±0.3、±3EV) <input type="checkbox"/> 包围曝光顺序(0 → + → - → 0 → + → - → 0 → +)
对焦*1	关闭 <input type="checkbox"/> 开启 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 包围拍摄张数(3张、5张、7张、9张、11张、13张、15张) <input type="checkbox"/> 包围拍摄值(±1、±10) <input type="checkbox"/> 包围拍摄顺序(0 → + → - → 0 → + → - → 0 → +)
白平衡*2	关闭 <input type="checkbox"/> 开启 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 包围曝光方向(B ↔ A、M ↔ C) <input type="checkbox"/> 包围拍摄张数(3张、5张) <input type="checkbox"/> 包围曝光值(±2、±16)
色彩模式*3	关闭 <input type="checkbox"/> 开启 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> BKT1、BKT2
Fill Light	关闭 <input type="checkbox"/> 开启 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 包围拍摄张数(3张、5张) <input type="checkbox"/> 包围拍摄值(±0.2、±3.0)

HDR	
关闭	<input type="checkbox"/>
自动	<input type="checkbox"/>
±1.0	<input type="checkbox"/>
±2.0	<input type="checkbox"/>
±3.0	<input type="checkbox"/>

## SHOOT 2

DC裁幅模式	
关闭	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 开启	
<input type="checkbox"/> 自动	

图像素质	
DNG+JPG	位深度 <input type="checkbox"/> 12bit、 <input type="checkbox"/> 14bit
DNG	位深度 <input type="checkbox"/> 12bit、 <input type="checkbox"/> 14bit
FINE	
NORMAL	
BASIC	

图像容量	
HIGH 24M 6,000 × 4,000	<input type="checkbox"/> HIGH
MED 12M 4,240 × 2,832	<input type="checkbox"/> MED
LOW 6M 3,008 × 2,000	<input type="checkbox"/> LOW

纵横比	
21:9	<input type="checkbox"/>
16:9	<input type="checkbox"/>
3:2	<input type="checkbox"/>
AR寸(√2:1)	<input type="checkbox"/>
4:3	<input type="checkbox"/>
7:6	<input type="checkbox"/>
1:1	<input type="checkbox"/>

## SHOOT 3

白平衡*1	
自动 <input type="checkbox"/> AWB	
自动(光源优先) <input type="checkbox"/> AWB	
日光 *	
阴影 <input type="checkbox"/>	
阴天/多云 <input type="checkbox"/>	
钨丝灯 <input type="checkbox"/>	
荧光灯/白光管 <input type="checkbox"/>	
闪光灯 <input type="checkbox"/>	
色温 <input type="checkbox"/>	2500-10000K
自定义1 <input type="checkbox"/>	
自定义2 <input type="checkbox"/>	
自定义3 <input type="checkbox"/>	

色彩设定	
色彩模式*2	标准、鲜艳、中性、肖像、风景、电影院、蓝绿色和橙色、夕阳红、森林绿、FOV蓝色经典、FOV黄色经典、黑白
色域	sRGB、AdobeRGB

色调控制	
关	<input type="checkbox"/>
自动(弱) <input type="checkbox"/>	
自动(强) <input type="checkbox"/>	
手动	<input type="checkbox"/>

Fill Light	
-5 - +5	

镜头光学补偿	
畸变	关闭、自动
横向色差	关闭、自动
衍射	关闭、自动
周边光量	关闭、自动
色彩偏差	关闭、自动

## SHOOT 4

对焦	
1 对焦模式	单次AF对焦 <input type="checkbox"/> AF、连续AF对焦 <input type="checkbox"/> AF、手动对焦 <input type="checkbox"/> M
对焦区域*4	多点自动对焦 <input type="checkbox"/> 跟踪、单点 <input type="checkbox"/> 跟踪 <input type="checkbox"/>
AF+MF	关闭、开启
预先自动对焦	关闭、开启
人脸/人眼侦测	关闭、仅限人脸 <input type="checkbox"/> 、人脸/人眼(自动) <input type="checkbox"/>
2 对焦限制	关闭、开启 <input type="checkbox"/> 近端 <input type="checkbox"/> 、远端 <input type="checkbox"/>
放大中自动对焦	关闭、开启
自动对焦扩展	图像放大 <input type="checkbox"/> 全屏、PIP 自动扩展 <input type="checkbox"/> 关闭、开启 自动扩展时间 <input type="checkbox"/> 1秒、2秒、5秒
对焦优先/快门优先	AF <input type="checkbox"/> 优先级设定(快门优先、对焦优先) AF <input type="checkbox"/> 优先级设定(快门优先、对焦优先)
3 手动对焦扩展	图像放大 <input type="checkbox"/> 全屏、PIP 自动扩展 <input type="checkbox"/> 关闭、开启 自动扩展时间 <input type="checkbox"/> 1秒、2秒、5秒
手动对焦显示	关闭、缩放条 <input type="checkbox"/> 、缩放条 <input type="checkbox"/> 、对焦距离(米、英尺)
峰值对焦	关闭、白色、黑色、红色、黄色

防抖	
镜头光学防抖	关闭、开启
电子防抖	关闭、开启

镜头功能设置	
对焦模式	单次AF对焦、连续AF对焦、手动对焦
对焦限制	关闭、开启 <input type="checkbox"/> 近端 <input type="checkbox"/> 、远端 <input type="checkbox"/>
光学防抖	关闭、开启
AF按键设定	自动对焦锁定(按住)、AF-ON *设定取决于所安装的镜头

闪光灯 *功能取决于闪光灯	
闪光灯曝光补偿	1/3挡、±3EV
减轻红眼闪光灯	关闭、开启
后帘同步	关闭、开启
慢速同步模式	关闭、开启
AF辅助对焦灯	关闭、开启

## SHOOT 5

快门闪黑	
关闭	<input type="checkbox"/>
开启	<input type="checkbox"/>

快速检视	
关闭	<input type="checkbox"/>
2秒	<input type="checkbox"/>
5秒	<input type="checkbox"/>
10秒	<input type="checkbox"/>

框外	
黑色	<input type="checkbox"/>
半透明	<input type="checkbox"/>

M模式曝光预览功能	
关闭	<input type="checkbox"/>
开启	<input type="checkbox"/>

亮度级别监视器	
矩阵图	<input type="checkbox"/>
波形图	<input type="checkbox"/>

斑马纹	
条纹显示	高光、曝光级别
高光显示	高光级别 <input type="checkbox"/> 70-100% 颜色 <input type="checkbox"/> 黑色、白色、绿色、蓝色、黄色、红色
曝光级别显示	曝光级别 <input type="checkbox"/> 0-100% 范围 <input type="checkbox"/> ±5、±30% 颜色 <input type="checkbox"/> 黑色、白色、绿色、蓝色、黄色、红色

## SHOOT 6

切换转盘功能	
<input type="checkbox"/> 前转盘	
<input type="checkbox"/> 后转盘	

转盘设定	
光圈/快门速度	初设、反向
曝光补偿	初设、反向

REC按键设定	
关闭	<input type="checkbox"/>
REC	<input type="checkbox"/>

AEL按键设定	
AEL	<input type="checkbox"/>
AEL(长按)	<input type="checkbox"/>
AFL	<input type="checkbox"/>
AFL(长按)	<input type="checkbox"/>
AF-ON	<input type="checkbox"/>
AEL+AFL	<input type="checkbox"/>
AEL+AFL(长按)	<input type="checkbox"/>
LV放大检视	<input type="checkbox"/>

AEL半按	
关闭	<input type="checkbox"/>
开启	<input type="checkbox"/>
仅限 AF <input type="checkbox"/>	

半按快门自动对焦	
关闭	<input type="checkbox"/>
开启	<input type="checkbox"/>

## PLAY 1

筛选显示的文档	
全部显示	<input type="checkbox"/>
仅限静态图像 <input type="checkbox"/>	
仅限动画 <input type="checkbox"/>	

锁定	
选择档案	
锁定 <input type="checkbox"/> 解锁 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 锁定	否、是
全锁定	否、是
<input type="checkbox"/> 解除锁定	否、是
全解除锁定	否、是

标记	
选择档案	
标记 <input type="checkbox"/> 解除标记 <input type="checkbox"/>	
全标记	否、是
全解除标记	否、是

转动	
选择档案	
C 转动	<input type="checkbox"/>
转动	<input type="checkbox"/>

删除	
选择档案	
此档案	否、是
已全部标记	否、是
全部	否、是

幻灯片方式展示	
全部档案	
锁定的档案	
标记的档案	
幻灯片播放设定	幻灯片播放时间 <input type="checkbox"/> 2秒、5秒、10秒 重复播放 <input type="checkbox"/> 否、是

## PLAY 2

DNG显影	
选择文档	
此文档	

曝光警示	
关闭	<input type="checkbox"/>
开启	<input type="checkbox"/>

套用转动(图像自动转动)	
关闭	<input type="checkbox"/>
开启	<input type="checkbox"/>

AEL按键设定	
无	<input type="checkbox"/>
锁定	<input type="checkbox"/>
标记	<input type="checkbox"/>
C 转动	<input type="checkbox"/>
转动	<input type="checkbox"/>
曝光警示	<input type="checkbox"/>
图像放大	<input type="checkbox"/>
播放筛选器切换	<input type="checkbox"/>

\*1 当驱动模式为单幅时  
\*2 支持白平衡调整  
\*3 色彩模式支持±5档调整,支持调整对比度,锐度,饱和度以及曝光  
\*4 对焦支持移动区域



## SYSTEM 1

记忆媒体格式化	
SD卡	否、是
USB储存设备	否、是
记忆卡	
SD卡	
USB储存设备	
文档名/编号	
文件名	SDIM ****、FP00 ****
文档编号	顺序、自动重设
著作权信息	
输入拍摄者名称	自定义文字
著作权所有人名称	自定义文字
备注标签	自定义文字
保存著作权信息	关闭、开启

## SYSTEM 2

自定义模式设定	
C1	
C2	
C3	
自定义QS	
自定义画面	
显示模式设置	
自定义 1-4	关闭 开启
	<ul style="list-style-type: none"> <li>字体大小(普通、大)</li> <li>拍摄数据(关闭、最小、标准)</li> <li>日期/时间设定(关闭、日期、日期+时间设定、日期+时间设定)</li> <li>网格[关闭、4分区(黑色)、9分区(黑色)、16分区(黑色)、4分区(白色)、9分区(白色)、16分区(白色)]</li> <li>水平器(关闭、开启)</li> <li>高度级别监视器(关闭、开启)</li> <li>斑马纹(关闭、开启)</li> </ul>
锁定模式中的操作	
有效操作	+REC按钮、 +REC
触摸操作	
关闭	
开启	

## SYSTEM 3

电子音	
快门音量	0-5
REC音量	0-5
AF合焦提示音	0-5
倒计时音效	0-5
水平调整器	
按屏幕指示进行水平调整	
像素刷新	
否	
是	
LCD设定	
亮度	自动、1-7档
色调	红(-5+5)、蓝(-5+5)
省电	
LCD关闭	关闭、10秒、30秒、1分钟、5分钟、10分钟
自动关闭电源	关闭、30秒、1分钟、5分钟、10分钟
ECO模式	关闭、开启

## SYSTEM 4

HDMI输出	
有信息	
没有信息	
USB模式	
连接时选择	
存储装置	
视频设备类(UVC)	
快门线设定	
快门	
REC	

## SYSTEM 5

日期/时间设定	
日期格式	年/月/日、月/日/年、日/月/年
时间格式	AM/PM、24H
语言	
选择设定语言	英语、日语、德语、法语、西班牙语、意大利语、简体中文、繁体中文、韩语、俄语、荷兰语、波兰语、葡萄牙语、丹麦语、瑞典语、挪威语、芬兰语
信息 <span>*信息确认</span>	
1	型号、编号、版本、相机操作时间、传感器温度
2	确认标记
固件更新	
相机	现行版本、储存设备内的版本(SD卡、USB存储设备)
镜头	现行版本、储存设备内的版本(SD卡、USB存储设备)
相机重设	
重设拍摄设定*5	否、是
重设播放设定*6	否、是
重设系统设定*7	否、是
全部重设	否、是

\*5 重设全部拍摄设定

\*6 重设全部播放设定

\*7 重设全部系统设定