

SIGMA**20 mm F2 DG DN****C Contemporary**

0 2 2

使用説明書

GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
ISTRUZIONI PER L'USO
MODE D'EMPLOI

日本語

このたびは、シグマレンズをお買い求めいただきありがとうございます。ごとうございまます。本説明書をご精読の上、レンズの機能、操作、取り扱い上の注意点を正しく理解して、写真撮影をお楽しみください。なお本説明書は、各カメラ用共通となっておりますので、項目によりご使用カメラの該当箇所をお読みになり、ご使用カメラの説明書もあわせてご覧ください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

△安全へのご注意

△警告 取り扱いを誤ると、使用者が重傷を負う可能性があります。
■レンズで太陽を見ないでください。失明や視力障害の原因となります。

△注意 取り扱いを誤ると、使用者が障害を負うか、物的損害が発生する可能性があります。

■レンズ、またはレンズを付けたカメラをレンズキャップを付けてないまま放置しないでください。太陽の光が集光現象を起こし、火災の原因となる場合があります。

■マウント部は複雑な形状をしており、手荒に扱うと怪我的原因となります。

各部の名称(図1)

① フィルターホルダーネジ

⑤ マウント

② フォーカスリング

⑥ レンズフード

③ 紋りリング

⑦ フロントキャップ(樹脂製)

④ フォーカスマード切換スイッチ

⑧ フロントキャップ(金属製)

レンズの着脱方法

カメラへの着脱方法は、お手持ちのカメラの説明書に従ってください。

◆マウント面には電気接点があり、キズや汚れがつくと誤作動や故障の原因となりますのでご注意ください。

ピント合わせ

オートフォーカス(AF)で撮影する場合は、フォーカスマード切換えスイッチをAFにセットします(図2)。マニュアルフォーカス(MF)で撮影する場合は、フォーカスマード切換えスイッチをMF(図3)にセットし、フォーカスリングを回してピント調整してください。

◆カメラのフォーカスマードの切換えは、ご使用のカメラの説明書に従ってください。

紋りリングについて

絞り優先オートやマニュアル露出モードのとき、絞り値の設定に便利な紋りリングを備えています。

◆露出の調整方法はカメラの説明書をご参照ください。

◆カメラによっては、紋りリングが対応していない場合があります。

フロントキャップについて

このレンズは通常の樹脂製フロントキャップの他、レンズと一緒に密封性の良い容器に入れて保管してください。ナフタリ等の強烈な臭氣のある場所には保管しないでください。

◆レンズ面には直射日光で危険な熱を受けることがあります。指の跡などは、市販のレンズクリーナー液やレンズクリーニングペーパーで拭いてください。ベンジン、シンナー等の有機溶剤は絶対に使わないでください。

◆このレンズは防水構造ではありません。雨天や水辺での使用では、濡らさないように注意してください。水がレンズ内部に入り込む、大きな故障の原因となります。修理不能になる場合があります。

◆急激な温度変化により、レンズ内部に水滴が生じることがあります。

寒い屋外から暖かい室内に入ると水蒸気などは、ケースやビニール袋に入れ、周囲の温度になじませてからご使用ください。

品質保証とアフターサービスについて

保証の詳細とアフターサービスに関しては、別紙の「保証規定」をご参照ください。

保管、取扱上の注意

◆温湿度はカビや虫の原因となります。長期間使用しない場合は、乾燥剤と一緒に密閉する良い容器に入れて保管してください。

◆防虫剤のある場所には保管しないでください。

◆レンズ面には直射日光で危険な熱を受けることがあります。指の跡などは、市販のレンズクリーナー液やレンズクリーニングペーパーで拭いてください。ベンジン、シンナー等の有機溶剤は絶対に使わないでください。

◆このレンズは防水構造ではありません。雨天や水辺での使用では、濡らさないように注意してください。水がレンズ内部に入り込む、大きな故障の原因となります。修理不能になる場合があります。

◆急激な温度変化により、レンズ内部に水滴が生じることがあります。

◆突然の温度変化により、レンズ表面に結露が発生する場合があります。

◆温湿度はカビや虫の原因となります。長期間使用しない場合は、乾燥剤と一緒に密閉する良い容器に入れて保管してください。

◆このレンズは、鉛やヒ素を含まない、環境対策ガラスを使用しています。

