

15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE

A Art
使用説明
INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
GERÄTEBEDIENUNG
INSTRUCCIONES
ISTRUZIONI PER L'USO
BRUKSANVISNING

BRUGSANVISNING
用法手冊
用户手册
사용설명
用户手册
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
MANUAL DE INSTRUÇÕES
البيانات

日本語
このレンズは、シグマレンズをお買い求めいたたきありがとうございます。このレンズは、フルサイズセンサーの角周方向に180°の角周をそのまま対角魚眼レンズでです。本説明書をご購入の上、レンズの機能、操作、取扱い上の注意点を正しく理解して、撮影写真をお楽しみください。各部説明書は、各部マニュアル用になっておりますので、頂くように使用マニュアルの取扱説明書をお読みになり、ご使用マニュアルの説明書もあわせてご覧ください。お問い合わせには、大切にご対応させてください。

警告
取り扱いを誤ると、使用者が重傷を負う可能性があります。

レンドスクリーンやカメラの鏡面などで反射する光線により、失敗や視力障害の原因となります。

注意
取り扱いを誤ると、使用者が重傷を負う、物損が発生する可能性があります。

■ レンズ、またレンズに付いたカメラに、レンズキャップを付けてないままでは、天井からの電気漏洩を引き起こし、火災の原因となる場合があります。

■ マンジン及び他の医療機器は、複数枚存在をしておりますので、手元に保管される際は、必ずお持ちください。

■ 三脚は1/4分程度の角度があるものと使用しないでください。他の手元になりますと、転倒する恐れがあります。

■ このレンズは磁石内蔵されています。心臓ペースメーカーなどの医療機器に影響を及ぼさないか心配な場合は、5cm以上離して使用してください。

■ 開けた状態で、常に金属のカッター(電池)などをレンズに近づけないでください。記念品内蔵物が発熱する恐れがあります。

各部の名称 (図 1)

① フィルムキャップ ⑦ MFL スイッチ ⑪ フィルターホルダー
② 取付ねじ ⑧ Iris Ring Click Switch ⑫ Safety stopper screws
③ フィルムリリースコット ⑨ Iris Ring ⑬ フィルターリング
④ フォーカスリング ⑩ Tripod Lock ⑭ Protective Cover
⑤ フォーカスモード ⑪ Iris Ring Lock Switch ⑮ Guide plate
⑥ フィルムスイッチ ⑫ Iris Ring Lock ⑯ Mount
⑦ AFL ポンタ
⑧ お問い合わせ

CAUTION
On cameras where lens aberration correction is controlled with 'ON' or 'OFF' in the camera menu, please set all aberration correction functions to 'ON' (AUTO).

ATTACHING TO THE CAMERA BODY

Please refer to the camera's instruction manual for details on how to attach it to or detach it from the camera body.

On the lens mount face, there are electrical contacts. Please be careful with their handling as scratches or dirt on them could cause malfunctions or damage.

FOCUSING

For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the "AF" position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on the lens to the "MF" position. You can adjust the focus by turning the focus ring.

◆ Please refer to camera's instruction manual for details on changing the camera's focus mode.

ピント合わせ

オートフォーカス(AF)で撮影する場合は、フォーカスマード切り換えスイッチをAFにセレクトします (図2)。マニュアルフォーカス(MF)で撮影する場合は、フォーカスモード切り換えスイッチをMFにセレクト。フォーカスリングを回してピント調整してください。

◆ カメラのフォーカスマードの切り換えは、ご使用のカメラの説明書に従ってください。

◆ マウント面上に電気接点があります。キズや汚れがつぶつと誤作動や故障の原因となります。

◆ フォーカスモード切り換えスイッチをMFにセレクト。フォーカスリングを回してピント調整してください。

◆ カメラのフォーカスマードの切り換えは、ご使用のカメラの説明書に従ってください。

AFL ボタン

AF動作時にAFボタン (図3) を押すと、AFをストップさせることができます (AFロック/AFL) (図4)。

◆ 何時もAFボタンの機能をカスタマイズできます。

◆ お問い合わせ

MFスイッチ

MFLスイッチを「LOCK」にすると、フォーカスリングの操作を無効にすることができます (図5)。

◆ 何時もAFボタンの機能をカスタマイズできます。

MFスイッチ

MFLスイッチを「LOCK」にすると、フォーカスリングの操作を無効にすることができます (図6)。

◆ 何時もAFボタンの機能をカスタマイズできます。

IRIS RING

IRIS RING CLICK SWITCH

IRIS RING LOCK SWITCH

IRIS RING LOCK

IRIS RING

IRIS RING LOCK SWITCH

IRIS RING

