

SO-ADI ソニー用 ELECTRONIC FLASH EF-530 DG ST

TTLオート、マニュアル発光、オートズームヘッド、AF補助光、指定スレープ発光、通常スレープ発光、マルチ発光の機能は全ての機種で使用可能。ハイスピードシンクロ、ワイヤレスフラッシュ、調光補正機能、モデリング発光の機能は一部の機種で使えません。マニュアル光量切替は1/1~1/64、オートパワーオフは240秒で働きます。

	TTLオート	オートズームヘッド	マニュアル発光	AF補助光	ハイスピードシンクロ
α-3xi (Maxxum / Dynax 3xi)	TTL	○	○	○	×
α-5xi (Maxxum / Dynax 5xi)	TTL	○	○	○	×
α-7 (Maxxum / Dynax 7)	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	○
α-7xi (Maxxum / Dynax 7xi)	TTL	○	○	○	×
α-9 (Maxxum 9 / Dynax 9)	DI	○	○	○	○
α-9xi (Maxxum / Dynax 9xi)	TTL	○	○	○	×
α-70 (Maxxum / Dynax 50)	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	○
α-101Si (Maxxum 300Si / DynaxSi)	TTL	○	○	○	×
α-303Si (Maxxum / Dynax 500Si)	TTL	○	○	○	×
α-303Si Super (Maxxum / Dynax 500Si Super)	TTL	○	○	○	×
α-360Si (Maxxum QT Si / Dynax 300Si)	TTL	○	○	○	×
α-507Si (Maxxum 600si / Dynax 600si Classic)	TTL	○	○	○	○
α-707Si (Maxxum / Dynax 700si)	TTL	○	○	○	○
α-807Si (Maxxum / Dynax 800Si)	TTL	○	○	○	○
α-5700i (Maxxum / Dynax 5000xi)	TTL	○	○	○	×
α-7700i (Maxxum 7000i / Dynax 7000i)	TTL	○	○	○	×
α-8700i (Maxxum / Dynax 8000xi)	TTL	○	○	○	×
α-Sweet (Maxxum XTSi / Dynax 505Si Super)	TTL	○	○	○	○
α-Sweet II L (Dynax 4)	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	×
α-Sweet II (Maxxum< / Dynax 5)	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	○
α-Sweet S (Maxxum ST Si / Dynax 505Si Super)	TTL	○	○	○	×
α-7 DIGITAL	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	○
αSweet DIGITAL	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	○
α100	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	○
α200	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	○
α230	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	○
α330	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	○
α380	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	○
α700	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	○
α900	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	○

※ α-3700i,Vectis S100,Vectis S1,α-5000,α-7000,α-9000には取り付けられません。